

Assembly Instruction

Rear bumper canards for Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Before assembly

Before installation, thoroughly wash and dry the car. We recommend using lifting equipment.

Step 1



Step 1

Place the rear bumper canards in place on the bumper molding around the rear intake. Use several pieces of tape to secure the canards in place. Then carefully measure their position relative to the taillight so that the canards are in the same position on both sides of the bumper. Then, mark the outline of the canards with tape.

Step 2



Step 2

Remove the canards from the bumper. Thoroughly clean, degrease, and wipe the marked installation location. Note: If the car has PPF or ceramic coating, a section of the film or coating should be removed from the installation location. Next, remove small sections of the protective film from the double-sided tape on the canards and fold them outward. Position the canards against the bumper as indicated and press them into place. Then, remove the remaining pieces of double-sided tape and press the canards in place. Repeat the same steps on both sides of the bumper. Done.

(PL) Polski

**Instrukcja montażu canardsów tylnego zderzaka do
Mercedesa AMG GT 63 C192**

Przed montażem samochód należy dokładnie umyć i osuszyć.
Zalecamy użycie podnośników.

Step 1

Przyłóż canardsy tylnego zderzaka do miejsca montażu znajdującego się na przetłoczeniu zderzaka wokół tylnego wlotu. Za pomocą kilku kawałków taśmy zabezpiecz w miejscu canardsy. Następnie dokładnie zmierz ich położenie względem tylnej lampy tak, by canardsy po obu stronach zderzaka znajdowały się w tej samej pozycji. Następnie oznacz obrys canardsów za pomocą taśmy.

Step 2

Zdejmij canardsy ze zderzaka. Oznaczone miejsce montażu należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i przetrzeć. Uwaga! Jeśli na samochodzie znajduje się folia PPF lub powłoka ceramiczna, fragment folii lub powłoki należy usunąć z miejsca montażu. Następnie zdejmij niewielkie fragmenty folii zabezpieczającej z taśmy dwustronnej na canardsach i odchyl je na zewnątrz. Zgodnie z oznaczeniem przyłóż canardsy do zderzaka i dociśnij je. Następnie zdejmij pozostałe fragmenty folii z taśmy dwustronnej i dociśnij canardsy. Te same czynności powtórz po obu stronach zderzaka. Gotowe.

(BG) Bŭlgarski

Instruktsii za montazh na zashtitni elementi za zadna bronya za Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Predi montazh, izmŭrte i podsushete staratelno avtomobila. Preporŭchvame izpolzvaneto na povdigashto oborudvane.

Stŭpka 1

Postavete zashtitnite elementi za zadnata bronya na myasto vŭrkhu korniznata laŭsna na bronyata okolo zadniya vsmukatel. Izpolzvaŭte nyakolko parcheta tikso, za da gi zakrepite na myasto. Sled tova vnimatelno izmerete pozitsiyata im spryamo zadnata svetlina, taka che zashtitnite elementi da sa v edna i sŭshta pozitsiya ot dvete strani na bronyata. Sled tova markiraŭte kontura na zashtitnite elementi s tikso.

Stŭpka 2

Ot-stranete zashtitnite elementi ot bronyata. Pochistete, obezmaslete i izbŭrshete dobre markiranoto myasto za montazh. Zabelezhka: Ako avtomobilŭt ima PPF ili keramichno pokritie, chast ot folioto ili pokritieto tryabva da se ot-strani ot myastoto za montazh. Sled tova ot-stranete malki chasti ot zashtitното folio ot dvustrannata lenta vŭrkhu zashtitnite elementi i gi sgŭnete navŭn. Pozitsioniraŭte zashtitnite elementi kŭm bronyata, kakto e posocheno, i gi pritisnete na myasto. Sled tova ot-stranete ostanalite parcheta dvustranna lenta i pritisnete zashtitnite elementi na myasto. Povtorete sŭshtite stŭpki. ot dvete strani na bronyata. Gotovo.

(HR) Hrvatski

**Upute za sastavljanje stražnjih branika za Mercedes-Benz
AMG GT 63 C192**

Prije ugradnje, temeljito operite i osušite automobil.
Preporučujemo korištenje opreme za podizanje.

Korak 1

Postavite stražnje branike na lajsnu branika oko stražnjeg usisnika zraka. Koristite nekoliko komada ljepljive trake kako biste pričvrstili branike na mjesto. Zatim pažljivo izmjerite njihov položaj u odnosu na stražnje svjetlo tako da branici budu u istom položaju s obje strane branika. Zatim označite obris branika ljepljivom trakom.

Korak 2

Uklonite branike s branika. Temeljito očistite, odmastite i obrišite označeno mjesto ugradnje. Napomena: Ako automobil ima PPF ili keramički premaz, dio folije ili premaza treba ukloniti s mjesta ugradnje. Zatim uklonite male dijelove zaštitne folije s dvostrane trake na branicama i preklopite ih prema van. Postavite branike na branik kao što je naznačeno i pritisnite ih na mjesto. Zatim uklonite preostale komade dvostrane trake i pritisnite branike na mjesto. Ponovite iste korake. s obje strane branika. Gotovo.

(CZ) Čeština

Návod k montáži ochranných lišty zadního nárazníku pro Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Před instalací vůz důkladně umyjte a osušte. Doporučujeme použít zvedací zařízení.

Krok 1

Umístěte ochranné lišty zadního nárazníku na lištu nárazníku kolem zadního sání. K upevnění lišty použijte několik kusů pásky. Poté pečlivě změřte jejich polohu vzhledem k zadnímu světlu tak, aby lišty byly na obou stranách nárazníku ve stejné poloze. Poté páskou označte obrys lišty.

Krok 2

Odstraňte ochranné lišty z nárazníku. Důkladně očistěte, odmastíte a otřete označené místo instalace. Poznámka: Pokud má vůz PPF nebo keramický povlak, je třeba z místa instalace odstranit část fólie nebo povlaku. Poté odstraňte malé části ochranné fólie z oboustranné pásky na lištách a přehněte je směrem ven. Umístěte lišty k nárazníku, jak je znázorněno, a přitlačte je na místo. Poté odstraňte zbývající kusy oboustranné pásky a přitlačte lišty na místo. Opakujte stejné kroky na obou stranách nárazníku. Hotovo.

(DK) Dansk
Samlevejledning til bagkofangerbeskyttere til
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Vask og tør bilen grundigt før montering. Vi anbefaler at bruge løfteudstyr.

Trin 1

Placer bagkofangerbeskytterne på plads på kofangerlisten omkring bagindtaget. Brug flere stykker tape til at fastgøre beskytterne. Mål derefter omhyggeligt deres position i forhold til baglygten, så beskytterne er i samme position på begge sider af kofangeren. Marker derefter beskytternes omrids med tape.

Trin 2

Fjern beskytterne fra kofangeren. Rengør grundigt, affedt og tør det markerede monteringssted af. Bemærk: Hvis bilen har PPF- eller keramisk belægning, skal en del af filmen eller belægningen fjernes fra monteringsstedet. Fjern derefter små dele af beskyttelsesfilmen fra den dobbeltklæbende tape på beskytterne og fold dem udad. Placer beskytterne mod kofangeren som angivet, og tryk dem på plads. Fjern derefter de resterende stykker dobbeltklæbende tape, og tryk beskytterne på plads. Gentag de samme trin på begge sider. siderne af kofangeren. Færdig.

(EE) Eesti keel

**Mercedes-Benz AMG GT 63 C192 tagumise kaitseraua
liistude montaažijuhised**

Enne paigaldamist peske ja kuivatage auto hoolikalt. Soovitame kasutada tõsteseadmeid.

1. samm

Asetage tagumise kaitseraua liistud tagumise õhuvõtuava ümber olevale kaitseraua liistudele. Kasutage liistude kinnitamiseks mitut teibitükki. Seejärel mõõtkke hoolikalt nende asukoht tagatule suhtes, nii et liistud oleksid kaitseraua mõlemal küljel samas asendis. Seejärel märkige liistude kontuur teibiga.

2. samm

Eemaldage liistud kaitseraualt. Puhastage, rasvatustage ja pühkige märgitud paigalduskoht hoolikalt. Märkus. Kui autol on PPF- või keraamiline kate, tuleks paigalduskohast eemaldada osa kilest või kattest. Seejärel eemaldage liistude kahepoolsest teibilt väikesed kaitsekile osad ja voltige need väljapoole. Asetage liistud kaitseraua vastu näidatud viisil ja suruge need paika. Seejärel eemaldage ülejäänud kahepoolse teibi tükid ja suruge liistud paika. Korrake samu samme kaitseraua mõlemal küljel. Valmis.

(FI) Suomalainen

**Kokousohjeet Takapuskurin suojalistat Mercedes-Benz
AMG GT 63 C192:lle**

Pese ja kuivaa auto huolellisesti ennen asennusta.
Suosittelemme nostolaitteiden käyttöä.

Vaihe 1

Aseta takapuskurin suojalistat paikoilleen puskurin listaan takailmanoton ympärille. Kiinnitä suojalistat paikoilleen useilla teippipaloissa. Mittaa sitten niiden sijainti huolellisesti takavaloon nähden siten, että suojalistat ovat samassa asennossa puskurin molemmilla puolilla. Merkitse sitten suojalistan ääriviivat teipillä.

Vaihe 2

Irrota suojalistat puskurista. Puhdista, rasvaa ja pyyhi merkitty asennuskohta huolellisesti. Huomautus: Jos autossa on PPF- tai keraaminen pinnoite, osa kalvosta tai pinnoitteesta on poistettava asennuskohdasta. Poista seuraavaksi pieniä osia suojakalvosta suojalistan kaksipuolisesta teipistä ja taita ne ulospäin. Aseta suojalistat puskuria vasten merkintöjen mukaisesti ja paina ne paikoilleen. Poista sitten jäljellä olevat kaksipuolisen teipin palat ja paina suojalistat paikoilleen. Toista samat vaiheet. puskurin molemmilla puolilla. Valmis.

(FR) Français

**Instructions de montage des caches canards de
pare-chocs arrière pour Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Avant l'installation, lavez et séchez soigneusement la voiture.
Nous recommandons l'utilisation d'un équipement de levage.

Étape 1

Placez les caches canards de pare-chocs arrière sur la moulure de pare-chocs, autour de la prise d'air arrière. Utilisez plusieurs morceaux de ruban adhésif pour les fixer. Mesurez ensuite soigneusement leur position par rapport au feu arrière afin qu'ils soient au même endroit des deux côtés du pare-chocs. Marquez ensuite le contour des caches canards avec du ruban adhésif.

Étape 2

Retirez les caches canards du pare-chocs. Nettoyez, dégraissez et essuyez soigneusement l'emplacement d'installation marqué. Remarque : Si la voiture est équipée d'un revêtement PPF ou céramique, retirez une partie du film ou du revêtement à l'emplacement d'installation. Retirez ensuite de petits morceaux de film protecteur du ruban adhésif double-face des caches canards et repliez-les vers l'extérieur. Positionnez les caches canards contre le pare-chocs comme indiqué et appuyez dessus. Retirez ensuite les morceaux de ruban adhésif double-face restants et appuyez dessus. Répétez les mêmes étapes pour les deux côtés. côtés du pare-chocs. Terminé.

(EL) Elliniká

**Odigíes Synarmológisis Píso Profylaktíres gia
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Prin apó tin enkatástasi, plýnete kai stegnóste kalá to aftokínito.
Synistoúme ti chrísi anypsotikoú exoplismoú.

Víma 1

Topothesíste tous píso profylaktíres sti thési tous sto plaísio tou
profylaktíra gýro apó tin píso eisagogí aéra. Chrisimopoiíste pollá
kommátia tainías gia na stereósete tous profylaktíres sti thési
tous. Sti synécheia, metrístе prosektiká ti thési tous se schési
me to píso fos, étsi óste oi profylaktíres na vrískontai stin ídia
thési kai stis dýo plevrés tou profylaktíra. Sti synécheia,
simeióste to perígramma ton profylaktíron me tainía.

Víma 2

Afairéste tous profylaktíres apó ton profylaktíra. Katharístе
scholastiká, apolipánete kai skoupístе ti simeioméni thési
enkatástasis. Simeíosi: Eán to aftokínito échei epístrosi PPF í
keramikí, éna tmíma tis memvránis í tis epístrosis prépei na
afairetheí apó ti thési enkatástasis. Sti synécheia, afairéste
mikrá tmímata tis prostateftikís memvránis apó tin tainía diplís
ópsis stous profylaktíres kai diplóste ta pros ta éxo. Topothesíste
tous profylaktíres ston profylaktíra ópos ypodeiknýetai kai piéste
tous sti thési tous. Sti synécheia, afairéste ta ypóloipa
kommátia tainías diplís ópsis kai piéste tous profylaktíres sti
thési tous. Epanalávete ta ídia vímata kai stis dýo plevrés tou
profylaktíra. Télos.

(ES) Español

Instrucciones de montaje de los protectores de parachoques trasero para Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes de la instalación, lave y seque bien el vehículo.
Recomendamos utilizar un elevador.

Paso 1

Coloque los protectores de parachoques trasero en la moldura del parachoques, alrededor de la toma de aire trasera. Utilice varios trozos de cinta adhesiva para fijarlos. A continuación, mida cuidadosamente su posición con respecto a la luz trasera, de modo que los protectores queden en la misma posición a ambos lados del parachoques. Marque el contorno de los protectores con cinta adhesiva.

Paso 2

Retire los protectores del parachoques. Limpie, desengrase y seque bien la ubicación de instalación marcada. Nota: Si el vehículo tiene revestimiento de PPF o cerámico, retire una sección de la película o revestimiento de la ubicación de instalación. A continuación, retire pequeños trozos de la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de los protectores y dóblelos hacia afuera. Coloque los protectores contra el parachoques como se indica y presiónelos para fijarlos. A continuación, retire los trozos restantes de cinta adhesiva de doble cara. Y presione los canards en su lugar. Repita los mismos pasos en ambos lados del parachoques. Listo.

(IE) Gaeilge

Treoracha Tionóil CanairdÍ tuairteora cúil do Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Sula suiteálann tú é, nigh agus triomaigh an carr go maith.
Molaimid trealamh ardaithe a úsáid.

Céim 1

Cuir na canairdÍ tuairteora cúil ina n-áit ar mhúnlú an tuairteora timpeall an iontógáil cúil. Bain úsáid as roinnt píosaí téipe chun na canairdÍ a dhaingniú ina n-áit. Ansin, tomhais a suíomh go cúramach i gcoibhneas leis an solas cúil ionas go mbeidh na canairdÍ san áit chéanna ar an dá thaobh den tuairteoir. Ansin, marcáil imlíne na gcanairdÍ le téip.

Céim 2

Bain na canairdÍ ón tuairteoir. Glan, dí-ramhar, agus glan an suíomh suiteála marcáilte go maith. Nóta: Má tá sciath PPF nó ceirmeach ar an gcarr, ba chóir cuid den scannán nó den sciath a bhaint den suíomh suiteála. Ansin, bain codanna beaga den scannán cosanta ón téip dhúbailte ar na canairdÍ agus fill amach iad. Cuir na canairdÍ i gcoinne an tuairteora mar a léirítear agus brúigh iad ina n-áit. Ansin, bain na píosaí téipe dhúbailte atá fágtha agus brúigh na canairdÍ ina n-áit. Déan na céimeanna céanna arís ar an dá cheann. taobhanna an tuairteora. Déanta.

(LI) Lietuvių

**Galinio bamperio laikiklio surinkimo instrukcijos, skirtos
„Mercedes-Benz AMG GT 63 C192“**

Prieš montuodami, kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite automobilį. Rekomenduojame naudoti kėlimo įrangą.

1 veiksmas

Uždėkite galinio bamperio laikiklius ant bamperio apdailos aplink galinį įsiurbimo angą. Pritvirtinkite laikiklius keliais lipnios juostos gabalėliais. Tada atsargiai išmatuokite jų padėtį galinio žibinto atžvilgiu, kad laikikliai būtų toje pačioje vietoje abiejose bamperio pusėse. Tada lipnia juosta pažymėkite laikiklių kontūrus.

2 veiksmas

Nuimkite laikiklius nuo bamperio. Kruopščiai nuvalykite, nuriebalinkite ir nuvalykite pažymėtą montavimo vietą. Pastaba: jei automobilis padengtas PPF arba keramine danga, dalį plėvelės arba dangos reikia nuimti nuo montavimo vietos. Tada nuimkite nedidelius apsauginės plėvelės gabalėlius nuo dvipusės lipnios juostos ant laikiklių ir sulenkite juos į išorę. Priglauskite laikiklius prie bamperio, kaip nurodyta, ir prispauskite juos prie vietos. Tada nuimkite likusius dvipusės lipnios juostos gabalėlius ir prispauskite laikiklius prie vietos. Pakartokite tuos pačius veiksmus. abiejose bamperio pusėse. Atlikta.

(LV) Latviski

**Montāžas instrukcijas aizmugurējā bampera uzlikām
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Pirms uzstādīšanas rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet automašīnu. Iesakām izmantot pacelšanas aprīkojumu.

1. darbība

Novietojiet aizmugurējā bampera uzlikas uz bampera līstes ap aizmugurējo gaisa ieplūdes atveri. Izmantojiet vairākus līmlentes gabalus, lai nostiprinātu uzlikas vietā. Pēc tam rūpīgi izmēriet to pozīciju attiecībā pret aizmugurējo lukturi, lai uzlikas atrastos vienā pozīcijā abās bampera pusēs. Pēc tam atzīmējiet uzlikas kontūras ar līmlenti.

2. darbība

Noņemiet uzlikas no bampera. Rūpīgi notīriet, attaukojiet un noslaukiet atzīmēto uzstādīšanas vietu. Piezīme. Ja automašīnai ir PPF vai keramikas pārklājums, daļa plēves vai pārklājuma ir jānoņem no uzstādīšanas vietas. Pēc tam noņemiet nelielus aizsargplēves gabalus no abpusējās līmlentes uz uzlikām un salieciet tos uz āru. Novietojiet uzlikas pret bamperi, kā norādīts, un piespiediet tās vietā. Pēc tam noņemiet atlikušās abpusējās līmlentes gabalus un piespiediet uzlikas vietā. Atkārtojiet tās pašas darbības. abās bampera pusēs. Gatavs.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet tal-Assemblaġġ Canards tal-bamper ta' wara għal Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Qabel l-installazzjoni, aħsel u nixxef il-karrozza sewwa. Nirrakkomandaw li tuża tagħmir tal-irfigħ.

Pass 1

Poġġi l-canards tal-bamper ta' wara f'posthom fuq il-moulding tal-bamper madwar id-daħla ta' wara. Uża diversi biċċiet tejp biex twahħal il-canards f'posthom. Imbagħad kejjel bir-reqqa l-pożizzjoni tagħhom relattiva għad-dawl ta' wara sabiex il-canards ikunu fl-istess pożizzjoni fuq iż-żewġ naħat tal-bamper. Imbagħad, immarka l-kontorn tal-canards bit-tejp.

Pass 2

Neħhi l-canards mill-bamper. Naddaf sewwa, neħhi l-grass, u imsaħ il-post tal-installazzjoni mmarkat. Nota: Jekk il-karrozza għandha kisi PPF jew taċ-ċeramika, sezzjoni tal-film jew tal-kisi għandha titneħħa mill-post tal-installazzjoni. Imbagħad, neħhi sezzjonijiet żgħar tal-film protettiv mit-tejp b'żewġ naħat fuq il-canards u itwihom 'il barra. Poġġi l-canards mal-bamper kif indikat u aghfashom f'posthom. Imbagħad, neħhi l-biċċiet li jifdal tat-tejp b'żewġ naħat u aghfas il-canards f'posthom. Irrepeti l-istess passi fuq iż-żewġ naħat tal-bamper. Magħmul.

(NL) Nederlands

Montage-instructies Achterbumpercanards voor Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Was en droog de auto grondig voor de montage. Wij adviseren het gebruik van hefgereedschap.

Stap 1

Plaats de achterbumpercanards op de bumperlijst rond de achterste inlaat. Gebruik meerdere stukjes tape om de canards vast te zetten. Meet vervolgens zorgvuldig hun positie ten opzichte van het achterlicht, zodat de canards aan beide zijden van de bumper op dezelfde positie zitten. Markeer vervolgens de omtrek van de canards met tape.

Stap 2

Verwijder de canards van de bumper. Reinig, ontvet en veeg de gemarkeerde montagelocatie grondig af. Let op: Als de auto een PPF- of keramische coating heeft, moet een deel van de folie of coating van de montagelocatie worden verwijderd. Verwijder vervolgens kleine stukjes beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de canards en vouw ze naar buiten. Plaats de canards zoals aangegeven tegen de bumper en druk ze vast. Verwijder vervolgens de resterende stukjes Dubbelzijdige tape en druk de canards vast. Herhaal dezelfde stappen aan beide kanten van de bumper. Klaar.

(DE) Deutsch

**Montageanleitung für Heckstoßstangen-Canards für
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Vor der Montage das Fahrzeug gründlich waschen und trocknen. Wir empfehlen die Verwendung einer Hebevorrichtung.

Schritt 1

Legen Sie die Heckstoßstangen-Canards auf die Stoßfängerleiste um den hinteren Lufteinlass. Befestigen Sie die Canards mit mehreren Stücken Klebeband. Messen Sie anschließend sorgfältig ihre Position zum Rücklicht, sodass die Canards auf beiden Seiten des Stoßfängers in der gleichen Position sind. Markieren Sie anschließend die Umrisse der Canards mit Klebeband.

Schritt 2

Entfernen Sie die Canards vom Stoßfänger. Reinigen, entfetten und wischen Sie die markierte Einbaustelle gründlich ab. Hinweis: Bei Fahrzeugen mit PPF- oder Keramikbeschichtung sollte ein Teil der Folie bzw. Beschichtung an der Einbaustelle entfernt werden. Entfernen Sie anschließend kleine Stücke der Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf den Canards und klappen Sie diese nach außen. Positionieren Sie die Canards wie angegeben am Stoßfänger und drücken Sie sie fest. Entfernen Sie anschließend die restlichen doppelseitigen Klebebandstücke und drücken Sie die Canards an Ort und Stelle. Wiederholen Sie die gleichen Schritte auf beiden Seiten der Stoßstange. Fertig.

(PT) Português

Instruções de montagem de protectores de pára-choques traseiros para Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Antes da instalação, lave e seque bem o carro.
Recomendamos a utilização de equipamento de elevação.

Passo 1

Coloque os protetores do para-choques traseiro na moldura do para-choques em redor da entrada de ar traseira. Utilize vários pedaços de fita adesiva para fixar os protetores. Em seguida, meça cuidadosamente a posição em relação à luz traseira, de modo a que os protetores fiquem na mesma posição em ambos os lados do para-choques. De seguida, marque o contorno dos protetores com fita adesiva.

Passo 2

Remova os protetores do para-choques. Limpe, desengordure e limpe completamente o local de instalação assinalado. Nota: Se o carro tiver um revestimento PPF ou cerâmica, uma parte da película ou revestimento deverá ser removida do local de instalação. Em seguida, retire pequenas secções da película protetora da fita de dupla face dos protetores e dobre-as para fora. Posicione os protetores contra o para-choques, conforme indicado, e pressione-os no lugar. Em seguida, retire as peças restantes de fita de dupla face e pressione os canards no lugar. Repita os mesmos passos em ambos os lados do pára-choques. Pronto.

(RO) Romanesc

Instrucțiuni de asamblare a elementelor de protecție a barei de protecție spate pentru Mercedes-Benz AMG GT 63 C192

Înainte de instalare, spălați și uscați bine mașina. Vă recomandăm să utilizați echipamente de ridicare.

Pasul 1

Așezați elementele de protecție a barei de protecție spate pe garnitura barei de protecție din jurul admisiei spate. Folosiți mai multe bucăți de bandă adezivă pentru a fixa elementele de protecție. Apoi, măsurați cu atenție poziția lor față de stop, astfel încât elementele de protecție să fie în aceeași poziție pe ambele părți ale barei de protecție. Apoi, marcați conturul elementelor de protecție cu bandă adezivă.

Pasul 2

Scoateți elementele de protecție de pe bara de protecție. Curățați, degresați și ștergeți temeinic locația de instalare marcată. Notă: Dacă mașina are un strat de acoperire PPF sau ceramic, o secțiune a foliei sau stratului de acoperire trebuie îndepărtată din locația de instalare. Apoi, îndepărtați secțiuni mici din folia de protecție de pe banda dublu adezivă de pe elementele de protecție și îndoiți-le spre exterior. Poziționați elementele de protecție pe bara de protecție așa cum este indicat și apăsați-le în poziție. Apoi, îndepărtați bucățile rămase de bandă dublu adezivă și apăsați elementele de protecție în poziție. Repetați aceiași pași pe ambele părți ale barei de protecție. Gata.

(SK) Slovenský

**Návod na montáž zadných nárazníkov pre Mercedes-Benz
AMG GT 63 C192**

Pred montážou dôkladne umyte a osušte auto. Odporúčame použiť zdvíhacie zariadenie.

Krok 1

Umiestnite zadné nárazníky na lišty nárazníka okolo zadného nasávacieho otvoru. Na upevnenie zadných nárazníkov použite niekoľko kusov pásky. Potom starostlivo zmerajte ich polohu vzhľadom na zadné svetlo tak, aby boli zadné nárazníky v rovnakej polohe na oboch stranách nárazníka. Potom páskou označte obrys zadných nárazníkov.

Krok 2

Odstráňte zadné nárazníky z nárazníka. Dôkladne očistite, odmastite a utrite označené miesto montáže. Poznámka: Ak má auto PPF alebo keramický povlak, časť fólie alebo povlaku by sa mala odstrániť z miesta montáže. Potom odstráňte malé časti ochrannej fólie z obojstrannej pásky na zadných nárazníkoch a prehnite ich smerom von. Umiestnite zadné nárazníky k nárazníku podľa pokynov a pritlačte ich na miesto. Potom odstráňte zvyšné kusy obojstrannej pásky a pritlačte zadné nárazníky na miesto. Opakujte rovnaké kroky na oboch stranách nárazníka. Hotovo.

(SI) Slovenski

**Navodila za sestavljanje zadnjih odbijačev za
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Pred namestitvijo avtomobil temeljito operite in posušite.
Priporočamo uporabo dvižne opreme.

1. korak

Namestite zadnje odbijače na letev odbijača okoli zadnjega dovoda zraka. Za pritrditev z več kosi lepilnega traku uporabite več kosov lepilnega traku. Nato previdno izmerite njihov položaj glede na zadnjo luč, tako da so deli na obeh straneh odbijača v enakem položaju. Nato z lepilnim trakom označite obris delov.

2. korak

Odstranite deli z odbijača. Označeno mesto namestitve temeljito očistite, razmastite in obrišite. Opomba: Če ima avtomobil PPF ali keramično prevleko, je treba z mesta namestitve odstraniti del folije ali prevleke. Nato odstranite majhne dele zaščitne folije z dvostranskega lepilnega traku na delih in jih prepognite navzven. Dele namestite ob odbijač, kot je prikazano, in jih pritisnite na svoje mesto. Nato odstranite preostale kose dvostranskega lepilnega traku in pritisnite deli. Ponovite iste korake. na obeh straneh odbijača. Končano.

(SE) Svenska

**Monteringsanvisningar Bakre stötfångarskydd för
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Tvätta och torka bilen noggrant före montering. Vi rekommenderar att du använder lyftutrustning.

Steg 1

Placera de bakre stötfångarskydden på plats på stötfångarlisten runt det bakre intaget. Använd flera bitar tejp för att fästa skydden på plats. Mät sedan noggrant deras position i förhållande till bakljuset så att skydden är i samma position på båda sidor om stötfångaren. Markera sedan skyddens konturer med tejp.

Steg 2

Ta bort skydden från stötfångaren. Rengör, avfetta och torka noggrant den markerade installationsplatsen. Obs: Om bilen har PPF- eller keramisk beläggning bör en del av filmen eller beläggningen tas bort från installationsplatsen. Ta sedan bort små delar av skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpens på skydden och vik dem utåt. Placera skydden mot stötfångaren enligt anvisningarna och tryck dem på plats. Ta sedan bort de återstående bitarna av dubbelhäftande tejp och tryck fast skydden. Upprepa samma steg på båda sidor. sidorna av stötfångaren. Klart.

(HU) Magyar

**Összeszerelési útmutató Hátsó lökhárító díszléc
Mercedes-Benz AMG GT 63 C192-höz**

Beszerelesés előtt alaposan mossa le és szárítsa meg az autót.
Emelőberendezés használatát javasoljuk.

1. lépés

Helyezze a hátsó lökhárító díszléceket a lökhárító díszlécére a hátsó légbeömlő körül. Több darab ragasztószalaggal rögzítse a díszléceket. Ezután gondosan mérje meg a helyzetüket a hátsó lámpához képest úgy, hogy a díszléc a lökhárító mindkét oldalán ugyanabban a helyzetben legyenek. Ezután ragasztószalaggal jelölje meg a díszléc körvonalát.

2. lépés

Távolítsa el a díszléceket a lökhárítóról. Alaposan tisztítsa meg, zsírtalanítsa és törölje le a megjelölt beszerelési helyet.

Megjegyzés: Ha az autó PPF vagy kerámia bevonattal rendelkezik, a fólia vagy a bevonat egy részét el kell távolítani a beszerelési helyről. Ezután távolítsa el a védőfólia kis részeit a díszlécen lévő kétoldalas ragasztószalagról, és hajtsa kifelé.

Helyezze a díszléceket a lökhárítóhoz a jelzett módon, és nyomja a helyükre. Ezután távolítsa el a maradék kétoldalas ragasztószalagot, és nyomja a helyükre a díszléceket. Ismételje meg ugyanazokat a lépéseket a lökhárító mindkét oldalán.

Kész.

(IT) Italiano

**Istruzioni di montaggio per i canard del paraurti posteriore
per Mercedes-Benz AMG GT 63 C192**

Prima dell'installazione, lavare e asciugare accuratamente l'auto. Si consiglia l'utilizzo di un sollevatore.

Fase 1

Posizionare i canard del paraurti posteriore sulla modanatura del paraurti attorno alla presa d'aria posteriore. Utilizzare diversi pezzi di nastro adesivo per fissare i canard. Quindi, misurare attentamente la loro posizione rispetto al fanale posteriore in modo che i canard si trovino nella stessa posizione su entrambi i lati del paraurti. Quindi, segnare il contorno dei canard con del nastro adesivo.

Fase 2

Rimuovere i canard dal paraurti. Pulire accuratamente, sgrassare e asciugare la posizione di installazione contrassegnata. Nota: se l'auto è dotata di rivestimento in PPF o ceramica, è necessario rimuovere una parte della pellicola o del rivestimento dalla posizione di installazione.

Successivamente, rimuovere piccole sezioni della pellicola protettiva dal nastro biadesivo sui canard e piegarle verso l'esterno. Posizionare i canard contro il paraurti come indicato e premerli in posizione. Quindi, rimuovere i pezzi rimanenti di nastro biadesivo e premere i canard in posizione. Ripeti gli stessi passaggi su entrambi i lati del paraurti. Fatto.